


## 2 Bit Synchronous Counter

---



RTL CODE:

```
module ttf(input clk,rst,d,output reg q,output reg qbar);
```

```
always@(negedge clk)begin
```

```
if(rst)
```

```
begin
```

```
q<=0;
```

```
end
```

```
else
```

```
begin
```

```
q=d;
```

```
end
```

```
assign qbar=~q;
```

```
end
```

```

endmodule

module ansyy(input clk,rst,[1:0]d,output q,qbar,[1:0]cnt);

    wire a,b;

    wire c,h,e,f;

    ttf a1(clk,rst,a,c,h);

    ttf a2(clk,rst,b,e,f);

    assign a=~c^e;

    assign b=f;

    assign cnt={ c,e};

endmodule

```

### **TESTBENCH:**

```

module test;

    reg clk,rst;

    reg [1:0]d;

    wire q,qbar;

    wire [1:0] cnt;

    ansyy a1(clk,rst,d,q,qbar,cnt);

    initial begin

        $dumpfile("dump.vcd");

        $dumpvars(1);

    end

    initial begin

```

```

    clk=0;

    forever #10 clk=~clk;

end

initial begin

    repeat(5) begin

        rst=$random;d=$random;

        #10;

    end

end


initial begin

    #60 $finish();

end

endmodule

```



Note: To revert to EPWave opening in a new browser window, set that option on your user page.