


## 2 BIT ASYNCHRONOUS UP COUNTER



### RTL CODE:

```

module ttf(input clk,rst,t,output reg q,output reg qbar);
    always@(posedge clk)begin
        if(rst)
            begin
                q<=0;
            end
        else
            begin
                q=t?~q:q;
            end
        assign qbar=~q;
    end
endmodule

module ansyy(input clk,rst,[1:0]t,output q,qbar,[1:0]cnt);
    wire a,b;
    ttf a1(clk,rst,t[0],a,b);
    ttf a2(b,rst,t[1],q,qbar);
    assign cnt={q,a};
endmodule

```

```
endmodule
```

### **TESTBENCH:**

```
module test;
```

```
    reg clk,rst;
```

```
    reg [1:0]t;
```

```
    wire q,qbar;
```

```
    wire [1:0]cnt;
```

```
    ansyy h1(clk,rst,t,q,qbar,cnt);
```

```
    initial begin
```

```
        $dumpfile("dump.vcd");
```

```
        $dumpvars(1);
```

```
    end
```

```
    initial begin
```

```
        clk=0;
```

```
        forever #1 clk=~clk;
```

```
    end
```

```
    initial begin
```

```
        repeat(5)begin
```

```
            rst=$random;t=$random;
```

```
            #1;
```

```
        end
```


```
    end
```

```
    initial begin
```

```
        #60 $finish();
```

```
    end
```

```
endmodule
```



Note: To revert to EPWave opening in a new browser window, set that option on your user page.